

Snüz

# SnüzCloud™

3-in-1 baby sleep aid

## Instructions




**IMPORTANT. RETAIN FOR  
FUTURE REFERENCE.  
READ CAREFULLY.**

Customer care line: +44 (0) 1789 734 021 [snuz.co.uk](http://snuz.co.uk)

Manufactured by: Green Sheep Group Limited, The Green, Snitterfield, Stratford-Upon-Avon, CV37 0JE  
Conforms to EN71 & AS/NZS ISO 8124 / Made in China


# How to use



## 1 Getting started & battery replacement

Locate the module at the base of SnüzCloud. Carefully unscrew the lid by using a cross-head screwdriver and open. Insert 3 x AAA batteries into the compartment.

Once the batteries have been inserted correctly, secure the lid back on, being careful not to over-tighten the screws. Secure the Velcro afterwards. To replace the batteries, please follow the directions above.



**Batteries not included. Requires 3 x AAA 1,5v**

**WARNING:** Remove all packaging, tags and ties before use. Do not suspend directly over baby's head.

## 2 Switch on and select volume


Turn on and select your desired volume using the switches on the module. Reseal the Velcro afterwards.

## 3 Choose lights and sounds

Press top right of SnüzCloud to activate lights. Press top left to activate sounds. Lights and sounds run for 20 minutes.

## 4 Suspend SnüzCloud using Velcro strap

Attach to a crib, cot, pram or car seat. DO NOT suspend directly over baby's head.



# IMPORTANT:

Your child's safety is your responsibility. Remember to check this product for any defects, and if detected, immediately stop using the product and contact Snüz.

# WARNINGS:

Soft toys should not be left in a baby's cot. Please remove from a sleeping baby. Not suitable for unsupervised play. Surface clean only. Do not machine wash. Only adults should handle batteries. Keep batteries away from children and pets. Do not mix old and new batteries. Only use batteries of the same or equivalent types as recommended. Exhausted batteries are to be removed from toy. Non-rechargeable batteries not to be recharged. Do not expose batteries to heat or sun or other energy sources. Remove all batteries when this product will not be used for a long time. The supply terminals are not to be short-circuited. Do not use rechargeable batteries. Dispose of used batteries correctly in compliance with your country's laws and regulations.

# CARE:

All new materials. Surface clean only.  
Do not machine wash. Allow to air dry.



DO NOT  
WASH



DO NOT  
BLEACH



DO NOT  
TUMBLE DRY



DO NOT  
IRON



DO NOT  
DRYCLEAN

**IMPORTANTE: GUARDAR PARA CONSULTAS FUTURAS. LEER ATENTAMENTE.**

## 1 Configuración y reemplazo de las pilas

Localice el módulo en la base del SnüzCloud. Desenrosque con cuidado la tapa, utilizando un destornillador de cabeza cruzada y ábrala. Inserte 3 pilas AAA en el alojamiento. Una vez que las pilas se hayan insertado correctamente, vuelva a colocar la tapa, teniendo cuidado de no apretar demasiado los tornillos. A continuación, asegure el Velcro. Para reemplazar las pilas, siga las instrucciones anteriores.

**No se incluyen las pilas. Se necesitan 3 pilas AAA de 1.5 voltios.**

## 2 Encender y seleccionar volumen

Encienda y seleccione el volumen deseado usando los interruptores en el módulo. A continuación, vuelva a asegurar el Velcro.

## 3 Elección de luz y sonidos

Presione la parte superior derecha del SnüzCloud para activar la luz. Presione la parte superior izquierda para activar los sonidos. La luz y los sonidos se mantienen activos durante 20 minutos.

## 4 Cuelgue el SnüzCloud usando la correa de velcro

Sujételo a una cuna, cama plegable, cochecito o asiento de coche.

**IMPORTANTE:** La seguridad de su hijo es su responsabilidad. Recuerde verificar cualquier anomalía y, de detectarla, deje de usar el producto de inmediato y póngase en contacto con Snüz.

**ADVERTENCIAS:** Los juguetes de peluche no deben dejarse en la cuna de un bebé. Retírelos del alcance del bebé cuando esté durmiendo. No es adecuado para jugar sin supervisión. Limpie solo la superficie. No lo lave en lavadora. Déjelo secar al aire. Solo los adultos deben manipular las pilas. Mantenga las pilas lejos de niños y mascotas. No mezcle pilas nuevas y usadas. Utilice solo pilas del mismo tipo o equivalentes que las recomendadas. Las pilas agotadas deben retirarse del juguete. Las pilas no recargables no se deben recargar. No exponga las pilas al calor, al sol o a otras fuentes de energía. Retire todas las pilas cuando no utilice este producto durante mucho tiempo. Los terminales de alimentación no deben hacer cortocircuito. No utilice pilas recargables. Deseche las pilas usadas correctamente, de acuerdo con las leyes y regulaciones de su país. Retire todos los empaques, etiquetas y lazos antes de usarlo. No lo cuelgue directamente sobre la cabeza del bebé.



**IMPORTANT : VEUILLEZ CONSERVER CES INFORMATIONS POUR RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE. À LIRE ATTENTIVEMENT.**

### 1 Installation et remplacement des piles

Localiser le module à la base de SnüzCloud. Dévisser soigneusement le capot à l'aide d'un tournevis cruciforme et ouvrir. Insérer 3 x piles AAA dans le compartiment. Une fois les piles correctement insérées, remettre le capot en place en veillant à ne pas trop serrer les vis. Fixer ensuite la bande Velcro. Pour remplacer les piles, suivre les instructions ci-dessus.

**Piles non incluses. Fonctionne avec 3 piles AAA 1,5 V.**

### 2 Mise en route et sélection du volume

Mettre l'appareil en marche et ajuster le volume à l'aide des interrupteurs sur le module. Fixer ensuite la bande Velcro.

### 3 Choisir Son et lumière

Appuyer sur le coin en haut à droite du SnüzCloud pour activer la lumière. Appuyer sur le coin supérieur gauche pour activer les sons. Le son et lumière se met en marche pour 20 minutes.

### 4 Suspendre SnüzCloud à l'aide de la bande velcro

Pour une fixation sur un berceau, un landau, une poussette ou un siège auto.

**IMPORTANT :** Vous êtes responsable de la sécurité de votre bébé. Vérifier l'absence de défaut. Si un défaut est apparent, arrêter immédiatement toute utilisation du produit et contacter Snüz.

**AVERTISSEMENTS :** Ne jamais laisser de peluches dans un lit de bébé. Ne pas laisser le produit avec un bébé endormi. Ne pas laisser l'enfant jouer avec le produit sans surveillance. Nettoyer la surface uniquement. Ne pas laver en machine. Laisser sécher à l'air libre. Les piles doivent uniquement être manipulées par des adultes. Tenir les piles à l'écart des enfants et des animaux. Ne pas mélanger des piles neuves et des piles usagées. Nous recommandons l'utilisation de piles du même type ou de types équivalents. Les piles usagées doivent être retirées du jouet. Les piles non rechargeables ne doivent pas être rechargées. Ne pas exposer les piles à la chaleur, au soleil ou à d'autres sources d'énergie. Toutes les piles doivent être ôtées si cet appareil n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Les bornes d'alimentation ne doivent pas être court-circuitées. Ne pas utiliser de piles rechargeables. Les piles doivent être jetées conformément à la législation nationale. Retirer l'emballage, les étiquettes et les attaches avant utilisation. Ne pas suspendre directement au-dessus de la tête du bébé.



# DE SNÜZCLOUD-GEBRAUCHSANWEISUNG

**WICHTIG: FÜR KÜNFTIGE VERWENDUNG AUFBEWAHREN.  
AUFMERKSAM DURCHLESEN.**

## 1 Montage und Batterieaustausch

Das Batteriefach am SnüzCloud-Boden ausfindig machen. Vorsichtig die Abdeckung mittels eines Kreuzschlitz-Schraubendrehers aufschrauben und öffnen. 3 AAA-Batterien ins Batteriefach einlegen. Sobald die Batterien korrekt eingelegt wurden, die Abdeckung wieder anbringen. Schrauben nicht zu fest anziehen. Anschließend den Klettverschluss verschließen. Zum Batterieaustausch bitte die obigen Anweisungen befolgen.

**Batterien nicht enthalten. Benötigt 3 x AAA 1,5 V.**

## 2 Anschalten und Lautstärke auswählen

Anschalten und Lautstärke mittels der Knöpfe auf dem Modul auswählen. Anschließend den Klettverschluss wiederverschließen.

## 3 Licht- und Geräuschauswahl

Oben rechts auf der SnüzCloud drücken, um das Licht anzuschalten. Oben links drücken, um Geräusche zu aktivieren. Licht und Geräusche schalten sich nach 20 Minuten wieder ab.

## 4 SnüzCloud mit Klettverschluss aufhängen

An Krippe, Liege, Kinderwagen oder Fahrzeugsitz anbringen.

**WICHTIG:** Sie sind verantwortlich für die Sicherheit Ihres Kindes. Kontrollieren Sie das Produkt auf Schäden. Bei Defekten stellen Sie die Nutzung sofort ein und kontaktieren Sie Snüz.

**WARNHINWEISE:** Kuscheltiere sollten nicht in einem Babybett gelassen werden. Entfernen Sie diese, wenn das Baby schläft. Nicht für unbeaufsichtigtes Spielen geeignet. Nur von außen reinigen. Nicht maschinell waschen. Lufttrocknen lassen. Batterien sind nur von Erwachsenen zu wechseln. Batterien außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren. Keine alten und neuen Batterien mischen. Nur Batterien gleicher oder gleichwertiger Bauart wie empfohlen verwenden. Leere Batterien sind aus dem Spielzeug zu entfernen. Nicht wiederaufladbare Batterien sind nicht wiederaufzuladen. Batterien nicht Hitze, Sonne oder anderen Energiequellen aussetzen. Bei längerer Nichtbenutzung dieses Geräts sämtliche Batterien entfernen. Die Anschlusskontakte dürfen nicht kurzgeschlossen werden. Keine wiederaufladbaren Batterien benutzen. Gebrauchte Batterien entsprechend der Regelungen und Gesetze Ihres Landes entsorgen. Sämtliche Verpackungsteile, Aufkleber und Schnüre vor Benutzung entfernen. Nicht direkt über dem Kopf des Babys anbringen.



**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΓΙΑ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ.  
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ.**

## 1 Ρύθμιση και αντικατάσταση μπαταριών

Τοποθετείστε τη μονάδα στη βάση του SnüzCloud. Ξεβιδώστε προσεκτικά το καπάκι χρησιμοποιώντας σταυροκατσάβιδο και ανοίξτε. Τοποθετείστε μπαταρίες 3 x AAA. Μόλις οι μπαταρίες τοποθετηθούν σωστά, κλείστε και πάλι το καπάκι, προσέχοντας να μην σφίξετε υπερβολικά τις βίδες. Κατόπιν ασφαλίστε το Velcro. Για να αντικαταστήσετε τις μπαταρίες, παρακαλούμε να ακολουθήσετε τις παραπάνω οδηγίες.

**Οι μπαταρίες δεν περιλαμβάνονται. Απαιτεί μπαταρίες 3 x AAA 1,5v.**

## 2 Ανοίξτε και επιλέξτε ένταση ήχου

Ανοίξτε και επιλέξτε την επιθυμητή ένταση ήχου χρησιμοποιώντας τους διακόπτες της μονάδας. Κατόπιν ξανακλείστε το Velcro.

## 3 Επιλέξτε φωτισμό και ήχους

Πατήστε στο δεξί πάνω μέρος του SnüzCloud για να ενεργοποιήσετε τον φωτισμό. Πατήστε αριστερά επάνω για να ενεργοποιήσετε τους ήχους. Ο φωτισμός και οι ήχοι θα είναι ενεργοί για 20 λεπτά.

## 4 Επεκτείνετε το SnüzCloud χρησιμοποιώντας τον ιμάντα Velcro

Προσαρμόστε σε λίκνο, κούνια, καρότσι ή κάθισμα αυτοκινήτου.

**ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:** Η ασφάλεια του παιδιού σας είναι δική σας ευθύνη. Να θυμάστε να ελέγχετε για τυχόν βλάβες, και αν εντοπίσετε, να σταματήσετε αμέσως να χρησιμοποιείτε το προϊόν και να επικοινωνήσετε με τη Snüz.

**ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ:** Τα μαλακά παιχνίδια δεν πρέπει να βρίσκονται στην κούνια του βρέφους. Παρακαλούμε να τα αφαιρέσετε από το βρέφος που κοιμάται. Δεν είναι κατάλληλο για παιχνίδι χωρίς επίβλεψη. Μόνο επιφανειακό καθάρισμα. Δεν πλένεται στο πλυντήριο. Φυσικό στέγνωμα. Μόνο ενήλικες πρέπει να χειρίζονται μπαταρίες. Φυλάξτε τις μπαταρίες μακριά από παιδιά και κατοικίδια. Μην χρησιμοποιήσετε μαζί παλιές και νέες μπαταρίες. Χρησιμοποιείτε μόνο μπαταρίες του ίδιου τύπου σύμφωνα με τις συστάσεις. Οι άδειες μπαταρίες πρέπει να αφαιρούνται από το παιχνίδι. Μη επαναφορτιζόμενες μπαταρίες δεν πρέπει να επαναφορτίζονται. Μην εκθέτετε τις μπαταρίες σε ζέση ή ήλιο ή άλλες πηγές ενέργειας. Αφαιρέστε όλες τις μπαταρίες όταν το προϊόν δεν θα χρησιμοποιηθεί για αρκετό χρονικό διάστημα. Τα θερματικά παροχής δεν πρέπει να είναι μικρής καλωδίωσης. Μην χρησιμοποιείτε επαναφορτιζόμενες μπαταρίες. Απομακρύνετε τις μπαταρίες σωστά σύμφωνα με τη νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας σας. Αφαιρέστε όλη τη συσκευασία, ετικέτες και δεματικά πριν από τη χρήση. Μην επεκτείνετε απευθείας πάνω από το κεφάλι του βρέφους.



**BELANGRIJK: BEWAAR ALS NASLAGWERK. LEES AANDACHTIG.**

## 1 Installeren en batterijen vervangen

Ga naar de module aan de voet van SnüzCloud. Schroef het deksel voorzichtig los met een kruiskopschroevendraaier en open het. Plaats 3 AAA-batterijen in het vakje. Zodra de batterijen correct zijn geplaatst, schroeft u het deksel weer vast, waarbij u erop moet letten dat u de schroeven niet te vastdraait. Maak het klittenband naderhand vast. Volg de bovenstaande aanwijzingen om de batterijen te vervangen.

**Batterijen niet inbegrepen. Vereist 3 AAA-batterijen van 1,5 V.**

## 2 Inschakelen en volume kiezen

Schakel het in en selecteer het gewenste volume met behulp van de schakelaars op de module. Maak het klittenband naderhand weer vast.

## 3 Kies het licht en de geluiden

Druk rechtsboven op SnüzCloud om het licht te activeren. Druk linksboven om geluiden te activeren. Licht en geluiden worden 20 minuten afgespeeld.

## 4 SnüzCloud met klittenband ophangen

Bevestig aan een wieg, kinderbedje, kinderwagen of autostoeltje.

**BELANGRIJK:** De veiligheid van uw kind is uw verantwoordelijkheid. Vergeet niet om te controleren op eventuele gebreken en stop, indien hiervan sprake is, onmiddellijk met het gebruik van het product en neem contact op met Snüz.

**WAARSCHUWINGEN:** Zacht speelgoed mag niet in een babybedje blijven liggen. Verwijder ze bij een slapende baby. Niet geschikt voor spelen zonder toezicht Reinig alleen het oppervlak. Niet in de wasmachine wassen. Laat aan de lucht drogen. Alleen volwassenen mogen batterijen hanteren. Houd batterijen uit de buurt van kinderen en huisdieren. Gebruik geen oude en nieuwe batterijen door elkaar. Gebruik alleen batterijen van hetzelfde of een gelijkwaardig type zoals aanbevolen. Lege batterijen moeten uit het speelgoed worden verwijderd. Niet-oplaadbare batterijen hoeven niet te worden opgeladen. Stel batterijen niet bloot aan hitte of zon of andere energiebronnen. Verwijder alle batterijen wanneer dit product lange tijd niet gebruikt zal worden. De voedingsklemmen mogen niet worden kortgesloten. Gebruik geen oplaadbare batterijen. Gooi gebruikte batterijen op de juiste wijze weg in overeenstemming met de wetten en voorschriften van uw land. Verwijder alle verpakkingen, labels en banden voor gebruik. Niet direct boven het hoofdje van de baby hangen.





**VAŽNO: SAČUVATI ZA BUDUĆU REFERENCU. PAŽLJIVO PROČITATI.**

## 1 Postavljanje i zamjena baterije

Smjestite modul na osnovu SnüzCloud-a. Pažljivo odvijte poklopac pomoću križnog odvijača i otvorite ga. Umetnite 3 x AAA baterije u pretinac za bateriju. Nakon ispravnog umetanja baterija ponovno učvrstite poklopac, pazeći da ne pretjerate sa zatezanjem vijaka. Nakon toga osigurajte čičak trakom. Za zamjenu baterija postupite u skladu s uputama koje smo naveli.

**Baterije nisu uključene. Potrebne su 3 x AAA od 1,5v.**

## 2 Uključivanje i odabir glasnoće

Uključite i odaberite željenu glasnoću pomoću prekidača na modulu. Nakon toga ponovno zatvorite čičak trakom.

## 3 Odabir svjetla i zvukova

Pritisnite gornji desni dio SnüzCloud-a za aktiviranje svjetla. Pritisnite gore lijevo za aktiviranje zvukova. Svjetlo i zvukovi traju 20 minuta.

## 4 Vješanje SnüzCloud pomoću čičak trake

Pričvrstite na krevetić, kolijevku, dječja kolica ili autosjedalicu.

**VAŽNO:** Sigurnost vašeg djeteta je vaša odgovornost. Ne zaboravite da provjerite je li ima nekih nedostataka, a ako se otkriju, odmah prestanite koristiti proizvod i obratite se tvrtki Snüz.

**UPOZORENJA:** Mekane igračke se ne smiju ostavljati u dječjem krevetiću. Uklonite ih dok beba spava. Nije prikladno za igru bez nadzora. Čistiti samo površinu. Nemojte prati u perilici rublja. Ostavite da se osuši na zraku. Samo odrasle osobe smiju rukovati baterijama. Baterije čuvati dalje od djece i kućnih ljubimaca. Ne miješati stare i nove baterije. Isključivo koristiti baterije istih ili ekvivalentnih tipova kao što je preporučeno. Ispražnjene baterije se moraju ukloniti iz igračke. Ne puniti ponovno baterije koje se ne mogu puniti. Ne izlagati baterije toplini ili suncu ili drugim izvorima energije. Izvaditi sve baterije kada se ovaj proizvod neće koristiti dulje vrijeme. Priklučni napajanja ne smiju biti kratko spojeni. Ne koristiti punjive baterije. Istrošene baterije pravilno odložite u skladu sa zakonima i propisima vaše zemlje. Prije uporabe ukloniti svu ambalažu, oznake i spojnice. Nemojte vješati izravno iznad glave djeteta.



# INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO DO SNÜZCLOUD

**AVISO: GUARDAR PARA REFERÊNCIA FUTURA. LER ATENTAMENTE.**

## 1 Configuração e substituição das pilhas

Localizar o módulo na base do SnüzCloud. Com uma chave de fendas de cabeça cruzada, desaparafusar cuidadosamente e abrir a tampa. Inserir 3 pilhas AAA. Depois de inserir corretamente as pilhas, volte a aparafusar a tampa, tendo cuidado para não apertar demasiado os parafusos. De seguida, apertar novamente o Velcro. Para trocar as pilhas, siga as instruções acima referidas.

**Pilhas não incluídas. Requer 3 pilhas AAA de 1,5 V.**

## 2 Ligar e seleccionar o volume

Ligar o dispositivo e seleccionar o volume pretendido com os interruptores do módulo. De seguida, apertar novamente a tira de Velcro.

## 3 Escolher luz e sons

Pressione a parte superior direita do SnüzCloud para ativar a luz. Pressione a parte superior esquerda para ativar os sons. A luz e os sons ficam ligados durante 20 minutos.

## 4 Pendurar o SnüzCloud através da tira de Velcro

Prender a um berço, carrinho de bebé ou cadeira auto.

**AVISO:** É sua responsabilidade garantir a segurança da criança. Verifique regularmente a presença de defeitos. Se detetar algum defeito no dispositivo, interrompa imediatamente a respetiva utilização e contacte a Snüz.

**ADVERTÊNCIAS:** Não deixar brinquedos ou peluches no berço do bebé. Quando o bebé estiver a dormir, retirar o dispositivo. Não adequado para utilização não supervisionada. Apenas limpar a superfície. Não lavar à máquina. Deixar secar ao ar. As pilhas apenas deverão ser manuseadas por adultos. Manter as pilhas fora do alcance das crianças e dos animais. Não combinar pilhas antigas e novas. Utilizar apenas as pilhas do tipo recomendado ou equivalentes. Retirar as pilhas gastas do brinquedo. Não recarregar as pilhas não recarregáveis. Não expor as pilhas à luz solar, ao calor ou a outras fontes de energia. Quando não utilizar o produto durante um longo período de tempo, retire as pilhas. Os terminais de alimentação não deverão ser colocados em curto-circuito. Não utilizar pilhas recarregáveis. Descartar adequadamente as pilhas usadas, em conformidade com as leis e regulamentos locais. Antes de utilizar, retirar da embalagem e cortar todas as etiquetas e fios.

Não pendurar diretamente sobre a cabeça do bebé.



**IMPORTANT: PĂSTRAȚI-LE PENTRU A LE PUTEA CONSULTA ULTERIOR. CITIȚI CU ATENȚIE.**

- 1 Configurarea și înlocuirea bateriei**  
Localizați modulul de la baza SnüzCloud. Desfaceți cu grijă capacul cu ajutorul unei șurubelnițe în cruce și deschideți-l. Introduceți 3 baterii AAA în spațiul pentru baterie. Odată ce bateriile au fost introduse în mod corect, fixați capacul înapoi, având grijă să nu strângeți prea tare șuruburile. Fixați ulterior cu Velcro. Pentru a înlocui bateriile, vă rugăm să urmați instrucțiunile de mai sus.
- 2 Porniți-l și selectați volumul**  
Porniți-l și selectați volumul dorit utilizând butoanele de pe modul. Resigilați ulterior cu Velcro.
- 3 Alegeți lumina și sunetele**  
Apăsăți butonul drept din partea superioară de pe SnüzCloud pentru a activa lumina. Apăsăți butonul stâng din partea superioară pentru a activa sunetele. Lumina și sunetele funcționează timp de 20 de minute.
- 4 Suspențați SnüzCloud utilizând banda Velcro**  
Atașați-l la un pat, pătuț, cărucior sau scaun pentru mașină.

**IMPORTANT:** Siguranța copilului este responsabilitatea dvs. Nu uitați să verificați orice defecțiuni și, dacă acestea există, opriți imediat utilizarea produsului și contactați echipa Snüz.

**AVERTISMENTE:** Jucăriile moi nu ar trebui lăsate în pătuțul unui copil. Vă rugăm să îl îndepărtați de copiii care dorm. Nu este potrivit pentru joacă nesupravegheată Trebuie utilizat doar pe o suprafață curată. Nu spălați în mașina de rufe. Lăsați să se usuce la aer. Bateriile ar trebuie să fie manipulate doar de către adulți. Bateriile nu trebuie lăsate la îndemâna copiilor și animalelor de companie. Nu amestecați bateriile vechi cu cele noi. Utilizați doar baterii de același tip sau echivalente, conform recomandărilor. Bateriile descărcate trebuie scoase din jucărie. Bateriile nereîncărcabile nu trebuie reîncărcate. Nu expuneți bateriile la căldură, la soare sau la alte surse de energie. Scoateți toate bateriile atunci când acest produs nu va mai fi folosit pentru mult timp. Terminalele de alimentare nu trebuie să fie scurtcircuitate. Nu utilizați baterii reîncărcabile. Aruncați bateriile uzate în mod corect, în conformitate cu legile și reglementările din țara dvs. Înainte de utilizare, îndepărtați toate ambalajele, etichetele și legăturile. Nu suspențați direct deasupra capului copilului.



ملحوظة مهمة: احتفظ بها للرجوع إليها في المستقبل. اقرأها بعناية

### 1 الإعداد واستبدال البطارية

فك الغطاء بعناية باستخدام مفك صليبية ثم قم بفتحه. أدخل 3 بطاريات بحجم SnüzCloud. ضع الوحدة على قاعدة في المكان المخصص للبطارية. بمجرد إدخال البطاريات بالشكل الصحيح، قم بتهيئة الغطاء مرة أخرى مع AAA الحرص على عدم إحكام ربط المسامير بشدة. وفي النهاية أحكم غلق شريط الفيلكرو. لاستبدال البطاريات، يرجى اتباع التعليمات أعلاه

بقوة 1.5 فولت، AAA لا يحتوي على بطاريات. يحتاج 3 بطاريات حجم

### 2 التشغيل واختيار حجم الصوت

قم بالتشغيل واختيار حجم الصوت الذي ترغب فيه باستخدام المفاتيح الموجودة على الوحدة. أعد إغلاق شريط الفلكر في النهاية

### 3 اختيار الإضاءة والأصوات

لتنشيط الإضاءة: اضغط على الجزء العلوي الأيسر لتنشيط SnüzCloud اضغط على الجزء العلوي الأيمن من الأصوات. يتم تشغيل الإضاءة والأصوات لمدة 20 دقيقة

### 4 تعليق SNÜZCLOUD باستخدام شريط فلكر

قم بربطه في المهد أو سرير الطفل أو عربة الطفل أو مقعد السيارة

ملحوظة مهمة

أمان طفلك مسؤوليتك أنت. تأكد من فحص المنتج للتحقق من عدم وجود أي عيوب، وفي حالة اكتشاف وجود عيب Snüz بالمنتج عليك التوقف فوراً عن استخدامه والاتصال بـ

تحذيرات يجب عدم ترك الألعاب القطنية في سرير الطفل يرجى نزعها من الطفل بعد النوم

غير مناسب للعب دون إشراف

يتم تنظيف السطح فقط. لا يتم بغسله في الغسالة. اتركه يجف في الهواء

يقوم الراشدون فقط بالتعامل مع البطاريات

احتفظ بالبطاريات بعيداً عن متناول الأطفال والحيوانات الأليفة

لا تخطئ البطاريات القديمة مع الجديدة

استخدم بطاريات من النوع نفسه أو ما يعادله على النحو الموصى به

يجب إخراج البطاريات الفارغة من اللعبة

يجب عدم إعادة شحن البطاريات التي لا تمتلك خاصية إعادة الشحن

لا تعرض البطاريات للحرارة أو ضوء الشمس أو غيرها من مصادر الطاقة

أخرج جميع البطاريات في حالة عدم استخدام المنتج لفترة طويلة

يجب ألا تتكون الأسلاك الكهربائية من دائرة قصيرة

لا تستخدم البطاريات التي تمتلك خاصية إعادة الشحن

تخلص من البطاريات المستخدمة بشكل صحيح وبما يتوافق مع قوانين دولتك ولوائحها

تحذير: قم بإزالة جميع الأغلفة والملصقات والأربطة قبل الاستخدام

لا يتم بتعليق المنتج فوق رأس الطفل

